ItaloEcu Connect V1

OBD-Dongle für Alfa Romeo Giulia QV & Stelvio QV



Bedienungsanleitung

ItaloEcu Connect V1 OBD-Dongle für Alfa Romeo Giulia QV & Stelvio QV

Der ItaloEcu Connect V1 ist ein spezieller OBD-Dongle, der Ihnen zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten für Ihr Fahrzeug bietet. Für Fahrzeuge von 2017 bis 2025.

Mit wenigen Handgriffen können Sie Funktionen wie Start-Stop und die Auspuffklappen bedienen sowie Fehlercodes in den Steuergeräten löschen.

1. Inbetriebnahme

- 1. Zündung einschalten
- 2. Dongle einstecken
 - Stecken Sie den ItaloEcu Connect V1 in die OBD-II-Buchse.
 - Diese befindet sich im Fahrerfußraum, links unterhalb des Lenkrads.
 - Nach wenigen Sekunden hören Sie ein akustisches Signal und der Tacho blinkt kurz → Das bedeutet: Der Dongle ist aktiv.
- 3. Automatische Grundeinstellungen
 - Sobald der Dongle aktiv ist, werden folgende Funktionen automatisch gesetzt:
 - Start-Stopp wird deaktiviert.
 - Die Auspuffklappen öffnen sich.

2. Steuerung über den Gangwahlschalter

Der Gangwahlschalter bietet mehrere versteckte Zusatzfunktionen, die Sie mit langem Drücken aktivieren können:



Auspuffklappen öffnen/schließen

→ Lange die Trigger-Taste (Zeigefinger-Taste) am Gangwahlschalter drücken.

Start-Stop manuell an- oder ausschalten

→ Den Gangwahlschalter nach vorne oder hinten drücken und gedrückt halten.

Fehlercodes löschen

- → Die P-Taste am Gangwahlschalter lange drücken.
- → Damit werden Fehlercodes in den folgenden Steuergeräten gelöscht:
 - Motorsteuerung (ECU Master & ECU Slave)
 - Body Control Module (BCM)
 - Automatikgetriebe ZF 8HP
 - Kombiinstrument / Tacho
 - RFHUB
 - Gangwahl-Modul
 - Fahrerassistenzsysteme

3. Wichtiger Hinweis für Fahrzeuge ab Ende 2018

Alfa Romeo hat ab Ende 2018 ein sogenanntes Security Gateway verbaut. Damit der ItaloEcu Connect V1 auf den CAN-Bus zugreifen kann, benötigen diese Fahrzeuge ein Security-Gateway-Brückenmodul. Ohne dieses Modul sind die erweiterten Funktionen des Dongles nicht verfügbar!

4. Sicherheitshinweise

Bedienen Sie die Zusatzfunktionen nur, wenn es die Verkehrssituation zulässt. Ziehen Sie den Dongle ab, wenn Sie ihn nicht benötigen oder das Fahrzeug länger abgestellt wird.

Der Dongle verändert keine sicherheitsrelevanten Systeme Ihres Fahrzeugs, sondern schaltet lediglich Komfortfunktionen.